


Sony BDP-Sxxx

Il lettore adesso è abilitato alla lettura delle seguenti regioni Bluray:



Il lettore è sempre Region Free con i DVD Video.

Per variare la regione dei dischi Blu-Ray:

Con il lettore in Stand-by **SENZA DISCHI ALL'INTERNO** e con la modalità Quick Start sempre impostata su OFF

1. Premere il tasto **GIALLO** sul telecomando ed attendere l'accensione automatica del lettore per abilitare la lettura dei dischi region A (USA, Giappone, etc)
2. Premere il tasto **BLU** sul telecomando ed attendere l'accensione automatica del lettore per abilitare la lettura dei dischi region B (EU, Africa, AU, etc)
3. Premere il tasto **ROSSO** sul telecomando ed attendere l'accensione automatica del lettore per abilitare la lettura dei dischi region C (Russia, Cina, India, etc)

Importante:

Se si riproduce ad esempio un disco region A e si vuole re-impostare la regione B, interrompere sempre la riproduzione dell'ultimo disco blu-ray utilizzato premendo il tasto stop 2 volte prima di mettere in lettore in stand-by per il cambio regione. Ripetere la procedura per ogni eventuale cambio regione , più volte se non dovesse andare a buon fine.