


Sony UBP-X800 UBP-UX80 UBP-X1000ES

Il lettore adesso è abilitato alla lettura delle seguenti regioni Bluray:



Il lettore è sempre Region Free con i DVD Video e Blu-ray UltraHD 4K.

Per variare la regione dei dischi Blu-Ray:

Con il lettore in Stand-by **SENZA DISCHI ALL'INTERNO**

1. **Premere il tasto YELLOW sul telecomando ed attendere l'accensione automatica del lettore per abilitare la lettura dei dischi region A (USA, Giappone, etc)**
2. **Premere il tasto BLUE sul telecomando ed attendere l'accensione automatica del lettore per abilitare la lettura dei dischi region B (EU, Africa, AU, etc)**
3. **Premere il tasto RED sul telecomando ed attendere l'accensione automatica del lettore per abilitare la lettura dei dischi region C (Russia, Cina, India, etc)**

Importante: Se si riproduce ad esempio un disco region A e si vuole re-impostare la regione B, è consigliabile interrompere sempre la riproduzione dell'ultimo disco blu-ray utilizzato **premendo il tasto stop 2 volte** prima di mettere in lettore in stand-by per il cambio regione.

Ripetere la procedura per ogni eventuale cambio regione, più volte se non dovesse andare a buon fine.